

Power Recline – Single Button Operation and Connection to Power (Wall Outlet)

03/27/18

Power Button - Press one side to Open the reclining mechanism and the other side to close. The recliner can be stopped at any position by letting up on the button.

Botón de encendido - Presione de un lado para abrir el mecanismo de reclinado y el otro para cerrar. Sillón reclinable se puede detener en cualquier posición dejando hacia arriba el botón.

Bouton d'alimentation - Appuyez sur un côté pour ouvrir le mécanisme d'inclinaison et l'autre côté pour fermer. Le fauteuil peut être arrêté à n'importe quelle position de lâcher sur le bouton.



Connect recliner plus (out the back if recliner) to power adapter.

Conectar sillón reclinable plus (en la parte trasera si sillón reclinable) al adaptador de corriente.

Se connecter plus d'inclinaison (sur l'arrière si fauteuils) à l'adaptateur secteur.

